GARTENBAU - PRITSCHOW

GARTENBAU · BEWÄSSERUNGSTECHNIK & PLANUNG · STAUDEN · PFLEGE · ROLLRASEN

Wir empfehlen Ihnen die Beregnungsanlagen vor dem ersten Frost oder bis Mitte Oktober mit einem geeigneten Kompressor zu entleeren.

Der Kompressor sollte folgende technische Leistungsdaten haben:

- Wartungsfrei ohne Ölemission
- Ansaugleistung 180 Liter/min
- Eff. Liefermenge ca. 100 Liter/min
- 24 Liter Kessel
- mit Druckregler, Einstellung max. 4,0 Bar
- 8 Bar Kesseldruck
- Genormtes Schnellkupplungssystem

Kurzanleitung:

- 1. Pumpe bzw. Wasserzufuhr abstellen/ausschalten
- 2. Absperrhahn zwischen Pumpe bzw. Wasserzufuhr und Beregnungsanlage schließen, evtl. Druckschlauch von der Pumpe entfernen.
- 3. Kompressor an Druckschlauch oder an einen vorhandenen Wasserhahn anschließen + Kompressor einschalten (max. 4 Bar einstellen)
- 4. Beregnungsanlage "manueller Start 1 Stationen" einstellen (1-5 Minuten pro Station) und die entsprechende Station so lange laufen lassen bis der letzte Regner des Kreises Luft sprüht, oder der Kompressor leer ist. Alternativ können die Magnetventile an der Magnetspule manuell eine viertel Umdrehung nach links geöffnet werden.
- 5. Den Punkt 4 solange wiederholen bis alle Regner Luft versprühen!!
- 6. Bei vorhandenen Wassersteckdosen, diese mit dem Bedienschlüssel öffnen und entleeren.
- 7. Bei vorhandenen Wassersäulen oder anderen Verbrauchern, diese öffnen und entleeren.
- 8. Wenn das Entleeren beendet ist, Kompressor ausschalten
- 9. Restdruck durch Wasserhähne oder Ventile entlassen und die Wasserhähne öffnen, Magnetventile (¼ Umdrehung) öffnen und alle vorhandenen Kugelhähne in 45°Grad Stellung bringen.
- 10. Wenn vorhanden Filter aufschrauben Filter entleeren + Filtereinsatz reinigen

Es wird empfohlen, Steuergeräte auch im Winter an die Betriebsspannung angeschlossen zu lassen, um durch die entstehende Wärme Kondenswasser im Gerät zu vermeiden. Die Steuergeräte müssen in die "OFF" Position gebracht werden, damit die Magnetventile im Winter keinen Strom bekommen.

Achtung! Die Kurzanleitung gibt nur eine Übersicht über die notwendigen Schritte!

Uns erreichen Sie Mo-Fr von 8-18 Uhr unter 05139/3658.